

# 岛字符数量规范说明

## 说明：

由于机型不同，所能呈现的字数不同，多岛和单岛时显示的字数也不同，且存在超长显示不下时大字变小字的机制，因此无法完整全面的说明实际可展示的最长字符数。

以下为通用建议：

## 所有组件的压缩机制：

1. 空间不够显示不全时，大字变成小字字号
1. 仍显示不全时，隐藏小字
1. 仍显示不全时，容器尾部进行压黑裁切

缩小字号仍超出时，压黑裁切

超长文本超长

## 文本模版说明

- 大字是必选，小字是可选，空间不足时小字可能被自动隐藏
- 所有机型都能显示全，大字自动缩小字号后（此时大字小字尺寸相同）的情况：

**A区：**最多支持4个字，这4个字可以全是大字，3大1小，2大2小，1大3小

**B区：**最多支持4个字，这4个字可以全是大字，3大1小，2大2小，1大3小

可呈现「XX:XX 送达」，【XX:XX】占2个文字左右，【XX:XX 送达】占4个字

- 所有机型都能显示全，大字没有缩小字号的情况：

A区：支持2大1小，1大2小

B区：支持2大1小，1大2小

示意图（该机型为空间最小的机型）：



## 定宽文本模版说明


- 数字是必选，小字是可选，空间不足时小字可能被自动隐藏
- A区：数字区支持3个数字，小字区支持1个小字/2个字母
- B区：数字区支持3个数字，小字区支持2个小字/2个字母

# 定宽组件

2:36



999 km



999 mm



2:36



999 小



999 小小

